



Climate Series 3G

Manuale del Prodotto

Registra i tuoi altoparlanti della serie Climate 3G
per garantire il miglior supporto possibile per il prodotto e il cliente

Registra i tuoi altoparlanti utilizzando il codice
QR o visita **monitoraudio.com/registration**



Benvenuto nella serie Climate 3G

Grazie per aver acquistato i diffusori della serie Climate 3G.

In questo manuale del prodotto, troverai informazioni su come configurare il tuo sistema e come mantenere i tuoi diffusori per goderteli a lungo.

Se hai bisogno di ulteriore assistenza, contatta il nostro team tecnico su monitoraudio.com/support

Sommario

Disimballaggio	2
Preparazione all'installazione	4
Staffa di montaggio	6
Collegamento dei diffusori	8
Posizionamento e montaggio dei diffusori	10
Utilizzo dei diffusori	12
Cura e manutenzione	13
Garanzia	14
Specifiche tecniche	15

Apertura confezione


Prima di disimballare i tuoi altoparlanti, assicurati che ci sia abbastanza spazio libero e pulito sul pavimento. Sulle scatole troverai delle guide illustrate che mostrano il metodo ideale per disimballare.

All'interno della scatola troverai una coppia di altoparlanti e i seguenti accessori:

- Staffe
- Guida rapida
- Istruzioni di sicurezza
- Bulloni
- Attrezzo Torx

Adagia la scatola sul pavimento con la parte superiore rivolta verso l'alto. Rimuovi la busta degli Accessori e Documenti. Togli il coperchio superiore in polpa. Solleva con cura ogni altoparlante dalla scatola, tenendo i lati del mobile.

Rimuovi gli altoparlanti dai sacchetti protettivi.



Preparazione dell'installazione

Determinare sempre dove verranno fissati gli altoparlanti Climate 3G e la struttura della parete. Gli altoparlanti Climate 3G possono essere montati in orientamento orizzontale o verticale.

Nota: Non forniamo viti e tasselli per il fissaggio a parete con la Serie Clima 3G. Si prega di utilizzare solo fissaggi adatti al tipo di costruzione della parete a cui verranno fissati gli altoparlanti. Si consiglia di utilizzare viti a testa svasata di dimensioni massime M4.




Per motivi di sicurezza, se non siete sicuri della vostra capacità di fornire un fissaggio sicuro e stabile, non tentate di montare questi altoparlanti; rivolgetevi a un professionista competente e qualificato.




ATTENZIONE: Assicurarsi che non ci siano tubi dell'acqua o cavi elettrici all'interno della struttura della parete o del soffitto prima di tagliare le aperture per gli altoparlanti. Lavora da gradini sicuri ed evita cavi penzolanti.




IMPORTANTE: Gli altoparlanti Climate Series 3G devono essere montati solo in posizione verticale o orizzontale. Né l'altoparlante né la staffa di montaggio sono progettati per l'installazione a testa in giù. Il montaggio con la staffa nella parte superiore dell'altoparlante (a testa in giù) può causare danni al prodotto, lesioni personali e annullerà la garanzia.



Upright Vertical



Horizontal




Staffa di montaggio

Sollevare il coperchio del terminale della staffa a parete per rivelare i terminali e i punti di fissaggio.

Il coperchio del terminale si staccherà nella parte superiore ma rimarrà collegato nella parte inferiore.


Fissare la staffa al muro con le viti e i tasselli appropriati per la costruzione del muro (non inclusi).



Collegare gli altoparlanti

Il supporto a parete Climate 3G ha un canale sul retro per la gestione dei cavi esterni (spessore massimo del cavo 4mm) oppure il cavo può essere fatto passare direttamente attraverso il muro nell'apertura.


Con i terminali ancora visibili, fai passare il cavo dell'altoparlante attraverso l'apertura e fissalo in posizione utilizzando i terminali di serraggio. C'è un collegamento positivo e uno negativo. Assicurati che le connessioni positive e negative corrispondano all'amplificatore.



Posizionamento e montaggio degli altoparlanti

Posiziona l'altoparlante sul supporto e regola l'angolazione desiderata. I denti a incastro sul supporto e sull'inserto dell'altoparlante permettono movimenti a incrementi di 11 gradi e bloccano il movimento una volta fissati.

Sostieni l'altoparlante nella posizione scelta e fissalo con il bullone e l'attrezzo Torx forniti (misura T25). Se desideri allontanarti dall'altoparlante per controllare l'angolazione, puoi serrare parzialmente il bullone fino a mantenere l'altoparlante in posizione e poi stringerlo completamente una volta deciso.



Utilizzare i tuoi altoparlanti

Rodaggio dei tuoi altoparlanti

Rodare i tuoi altoparlanti ascoltando musica normale a livelli di volume medio-bassi per circa 50-70 ore. Potresti notare un miglioramento del suono anche dopo le 70 ore.

Questo processo può avvenire naturalmente nel tempo: come un buon vino, la prestazione migliora con l'età.

Cura e manutenzione

Manutenzione dei cabinet

Sebbene la serie Climate 3G sia resistente alle intemperie (classe IP66) e possa essere tenuta all'aperto tutto l'anno, si consiglia di coprire o portare gli altoparlanti all'interno durante i mesi invernali (quando l'uso è meno frequente) per preservarne la finitura. È possibile pulire il prodotto con un panno umido.

Cos'è una classificazione IP66?

La classificazione di protezione dall'ingresso, nota anche come codice IP o classificazione IP, è uno standard internazionale che indica l'efficacia della chiusura contro acqua e polvere.

I tuoi altoparlanti Climate Series 3G sono classificati IP66. Ciò significa che sono a prova di polvere e impermeabili.

Garanzia

Nell'improbabile caso di un difetto con questo prodotto, è coperto dalla garanzia del produttore Monitor Audio, a condizione che il prodotto sia stato fornito da un rivenditore autorizzato Monitor Audio.

Per il periodo di copertura, si prega di consultare la pagina del prodotto sul nostro sito [web monitoraudio.com](http://monitoraudio.com)

Registra i tuoi altoparlanti della serie Climate 3G
per garantire il miglior supporto possibile per il prodotto e il cliente

Registra i tuoi altoparlanti utilizzando il codice
QR o visita monitoraudio.com/registration



Specifiche

Specifica	CL2 S	CL2 M
Formato del Sistema	2-way	2-way
Risposta in Frequenza, A Parete (-6 dB)	56 Hz - 30 kHz	42 Hz - 30 kHz
Sensibilità (2.83 Vrms @ 1 m, Installato)	84 dB	85.5 dB
Impedenza Nominale	6 Ohms	6 Ohms
Impedenza Minima (20 Hz a 20 kHz)	4.9 Ohms	4.8 Ohms
SPL di Picco Massimo (AES75, Z-weighted)	108 dB	110 dB
Gestione della Potenza Continua (CTA 426-B)	70 W	100 W
Potenza Consigliata dell'Amplificatore (RMS, Segnale Musicale)	150 W	200 W
Allineamento del Basso	Auxiliary Bass Radiator	Auxiliary Bass Radiator
Frequenza di Crossover	3.3 kHz	2.6 kHz
Componenti dell'Unità di Trasmissione	1x 4" C-CAM RST II mid-bass driver 1x 25 mm C-CAM tweeter	1x 6" C-CAM RST II mid-bass driver 1x 25 mm C-CAM tweeter
Finiture Disponibili	Black White	Black White
Accessori Inclusi	Brackets Quick start guide Safety instructions Bolts Torx tool	Brackets Quick start guide Safety instructions Bolts Torx tool
Dimensioni Esterne con tutti gli accessori montati (A x L x P)	247 x 140 x 217 mm (9 ^{3/4} x 5 ^{1/2} x 8 ^{9/16} ")	332 x 190 x 240 mm (13 ^{1/8} x 7 ^{1/2} x 9 ^{7/16} ")
Peso (Prodotto, Ciascuno)	2.7 kg (5 lb 15 oz)	4.1 kg (9 lb 1 oz)
Grado di Protezione IP	IP66	IP66

Listen Again.

Monitor Audio Ltd.
24 Brook Road
Rayleigh, Essex
SS6 7XJ
England
Tel: +44 (0)1268 740580
Email: info@monitoraudio.group

monitoraudio.com

©Monitor Audio Ltd. | V1-2024 - Climate Series 3G